

ACCUBRELLA – Lockmode

Hallo ACCUBRELLA-Nutzer,

in diesem Dokument erklären wir Ihnen, wie Sie die Lockmode-Funktion Ihres ACCUBRELLA nutzen können.

Dieser Modus **verhindert eine versehentliche Fehlbedienung** oder Verstellung der Betriebsparameter. In diesem Modus werden alle aktuell wirksamen Betriebsparameter von ACCUBRELLA dauerhaft „eingefroren“.

Der ACCUBRELLA-Lockmode ist besonders für den Einsatz in Umgebungen empfehlenswert, in denen sich Kinder, pflegebedürftige Personen oder Personen, die sehr unsicher im Umgang mit komplexeren technischen Geräten sind, aufhalten.

Diese spezielle Betriebsart ist darauf ausgelegt, das Gerät weitgehend gegen mögliche Fehlbedienungen zu schützen. Die Betriebsart ist reversibel.

ACCUBRELLA – Lockmode

Schritt 1:

- Stecken Sie ACCUBRELLA in eine Steckdose

Schritt2:

- Warten Sie die Bootphase und eine eventuelle WLAN-Einwahlphase von ACCUBRELLA ab.
- Wenn ACCUBRELLA betriebsbereit ist, drücken Sie nun den Button dauerhaft für mehr als 90s - dabei durchlaufen Sie verschiedene Blinkmuster...
- ...wenn Sie nach mindestens 90s einen „Dreifach-Flicker-Blink“ 😊 sehen, können Sie den Button wieder loslassen – der Lockmode ist nun aktiv ... als Quittierung wird abschließend eine Einschaltung ausgeführt.
- Sie erkennen den aktiven Lockmode auch an einem kurzen Dunkelimpuls der Button-LED in der Bootphase des Geräts – also zu Beginn der beginnenden ersten 2 Sekunden nachdem Sie ACCUBRELLA in eine Steckdose gesteckt haben.

Schritt3:

- Der Lockmode wird in der gleichen Weise entfernt wie er aktiviert wurde.

ΔCCU*BRELLA – Lockmode

Info:

- Der Lockmode blockiert:
 - ➔ den Wechsel zwischen Offline- / WLAN-Modus
 - ➔ den Zugang zum WLAN-Accesspoint-Menü (per 10s-Button-Druck)
 - ➔ den Start der Akku-Adaptionsroutine / das Löschen der Adaptionswerte

Info:

- bei aktivem Lockmode ist ein Wechsel zwischen **Schutzladen und MAX-Laden weiterhin möglich**. Auch das temporäre Verwerfen der Adaptionswerte per 3-fach-Click bei Ladestart ist möglich.

Info:

- Wenn Sie den Lockmodus bei aktivierter WLAN-Verbindung einlegen, kann der Lockmodus auch nur **in genau diesem WLAN** wieder entfernt werden!
 - ➔ Dieser Umstand stellt einen „einfachen“ Diebstahlschutz dar – der gestohlene ΔCCU*BRELLA ist für den Dieb praktisch unbenutzbar.

Fragen und Anregungen?

Wir freuen uns über Feedback und helfen gerne unter:
info@accubrella.de

Design & Copyright: broovdoo UG, 2024